Terminales Omnicomm 3.2

Light

Información general

Terminales Omnicomm - equipo de vehículo diseñado para recopilar información sobre los parámetros del vehículo y transmitir datos a Omnicomm Online o un sistema de monitoreo de flotas de terceros.

Funciones principales:

- Determinación de ubicación, velocidad y dirección del movimiento de un vehículo
- Detección de intento de bloqueo de señal GPS/GLONASS activada
- Detección de intento de bloqueo de señal GSM activada
- Lectura y filtrado de valores de los sensores de nivel de combustible y un gran rango de equipos conectados
- Control remoto de equipo auxiliar conectado
- Almacenamiento de datos en la memoria no volátil
- Transmisión de datos a Omnicomm Online y otros sistemas de monitoreo de flotas

El acceso a las siguientes características varia dependiendo de la versión de la terminal Omnicomm:

- Ajuste del período mínimo de recopilación de datos: 1 segundo
- Activación de la interfaz 1-wire con desbloqueo simultáneo de la funcionalidad de identificación del conductor y conexión de los sensores térmicos
- Encendido de la segunda entrada universal
- Encendido de la detección de interferencia de la señal GSM/GPS
- Aumento de la cantidad de Sensores del nivel de combustible conectados, a 4
- Encendido de soporte de iQFreeze
- Encendido de soporte de Continental Pressure Check
- Posibilidad de transferencia de datos a 3 Servidores de comunicaciones
- Encendido de soporte de CAN-LOG
- Encendido de la configuración de geocercas

En los terminales Omnicomm Light estas funciones están disponibles por defecto, en los terminales Omnicomm Smart requieren desbloqueo. El desbloqueo se realiza para todas las funciones simultáneamente al ponerse en contacto con el departamento de mantenimiento en support@omnicomm-world.com.

¡Atención!

Al realizar la instalación, cumpla con la normas de seguridad y requisitos regulatorios para este tipo de trabajo.

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/omnicomm_terminals3_2-manual

Last update: **2026/11/16 13:41**