

OMNICOМM

Терминалы Omnicomm Profi 3.0 Wi-Fi

Инструкция по выгрузке архива

08.08.2023

Содержание

- 3 **Общая информация**
- 3 **Подготовка к выгрузке**
- 3 **Выгрузка архива**
- 5 **Загрузка архива в Локальный коммуникационный сервер**

Терминалы Omnicomm Profi 3.0 Wi-Fi

Общая информация

Инструкция содержит порядок выгрузки архива из Терминалов Omnicomm Profi 3.0 Wi-Fi по USB-кабелю.

Подготовка к выгрузке

1. Скачайте [по ссылке](#) на ПК:

- Программу **ArchiveRecordReader Setup 1.0.0.exe**
- Прошивку **CFW_Omnicomm_optim_30_312C23098_230726.ofw** (версия 23098) для терминала Omnicomm Profi 3.0 Wi-Fi

2. Обновите прошивку терминала Omnicomm Profi 3.0 Wi-Fi с помощью программы Omnicomm Configurator, установив версию 23098

3. Закройте программу Omnicomm Configurator


Выгрузка архива

Перед выгрузкой архива необходимо закрыть программу Omnicomm Configurator.


1. Подключите терминал к ПК с помощью USB-кабеля

2. Запустите и установите программу **ArchiveRecordReader Setup 1.0.0.exe**. При появлении сообщения о небезопасном приложении, нажмите кнопку **Выполнить в любом случае**. Откроется окно:

Общая информация




3. Подключитесь к терминалу, нажав кнопку **Connect**:



4. Выберите путь для сохранения архива, нажав «...»



5. Запустите чтение архива, нажав кнопку **Read all archive records**, и дождитесь завершения скачивания




Загрузка архива в Локальный коммуникационный сервер




Загрузка архива в Локальный коммуникационный сервер

1. Запустите Локальный коммуникационный сервер




2. В главном окне ЛКС выберите **«Информация и настройки»**. Перейдите в раздел **«Импорт»**. Откроется окно, в котором выберите файл формата **«.lcz»** и нажмите кнопку **«Импорт»**



3. Дождитесь завершения импорта

Загрузка архива в Локальный коммуникационный сервер



OMNICOMM

info@omnicomm.ru

www.omnicomm.ru