Терминалы Omnicomm Profi 3.0 Wi-Fi

Общая информация

Инструкция содержит порядок выгрузки архива из Терминалов Omnicomm Profi 3.0 Wi-Fi по USB-кабелю.

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/ru/upload_archive

Last update: **2026/11/16 13:41**

Подготовка к выгрузке

1. Скачайте по ссылке на ПК:

- Программу **ArchiveRecordReader Setup 1.0.1.exe**
- Прошивку **CFW_Omnicomm_optim_30_312C23098_230726.ofw** (версия 23098) для терминала Omnicomm Profi 3.0 Wi-Fi

2. Обновите прошивку терминала Omnicomm Profi 3.0 Wi-Fi с помощью программы Omnicomm Configurator, установив версию 23098

3. Закройте программу Omnicomm Configurator

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/ru/upload_archive/prep

Last update: **2026/11/16 13:41**

Выгрузка архива

Перед выгрузкой архива необходимо закрыть программу Omnicomm Configurator.

1. Подключите терминал к ПК с помощью USB-кабеля

2. Запустите и установите программу **ArchiveRecordReader Setup 1.0.1.exe**. При появлении сообщения о небезопасном приложении, нажмите кнопку **Выполнить в любом случае**. Откроется окно:



3. Подключитесь к терминалу, нажав кнопку **Connect**:



4. Выберите путь для сохранения архива, нажав «**...**»



5. Запустите чтение архива, нажав кнопку **Read all archive records**, и дождитесь завершения скачивания





From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/ru/upload_archive/upload

Last update: **2026/11/16 13:41**

Загрузка архива в Локальный коммуникационный сервер

1. Запустите Локальный коммуникационный сервер



2. В главном окне ЛКС выберите **«Информация и настройки»**. Перейдите в раздел «Импорт». Откроется окно, в котором выберите файл формата « .lcz» и нажмите кнопку **«Импорт»**



3. Дождитесь завершения импорта



From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/ru/upload_archive/upload_arch

Last update: **2026/11/16 13:41**